

Danke, dass Sie unseren Pro Puck Sharpener gewählt haben. Bei sorgfältiger Verwendung wird dieser Ihnen jahrelange, gute Dienste ohne Wartung leisten.

Bedienungsanleitung des **R**azor Sharp Pro Puck Sharpener

1. Halten Sie den Schlittschuh mit einer Hand verkehrt, mit der Zunge nach unten und den „Zehen“ vom Körper weg.
2. In der anderen Hand halten Sie „DEN PUCK“ zwischen Daumen und Zeige- bzw. den anderen Fingern fest.
3. Setzen Sie nun das Ceramic „V“ zentriert an den Kufenanfang bei den Zehen.
4. Ziehen Sie nun mit sehr geringem Druck „DEN PUCK“ zum Körper über die ganze Kufenlänge.
5. Wiederholen Sie Schritt 4 1 bis 2 Mal.

Für mehr Infos besuchen Sie unsere Homepage www.rspuck.com

ACHTUNG: Wenn Sie mit zuviel Druck „DEN PUCK“ über die Kufen ziehen, können diese zu scharf werden !! Gehen Sie es langsam an, bis Sie das richtige Gefühl für Ihren **Pro Puck Sharpener** entwickelt haben.

Danke sehr und: **Don't Lose your Edge!**